

「ふあふあ寅次郎・ふあふあ くじらの水族館」利用の手引き

1. 運 搬 移 動

「ふあふあ寅次郎」および「ふあふあ くじらの水族館」は、本体が約 200 k g ありますので、移動とトラック積み込みの際には、5～8名位の人員が必要となります。

※ 運搬に使用するトラックは2トン車または軽トラック車でお願いいたします。

2. 設 置 場 所

設置は、約 49 m²（横幅 7 m、奥行き 7 m、高さ 7 m）程度の場所が確保でき、平坦かつ障害物のない場所をお願いいたします。

3. 設 置 方 法

- (1) 所定の場所に置いたら、砂袋を4箇所以上結び、本体を固定してください。
- (2) 使用電源には、AC 30アンペア以上の容量が必要です。
- (3) 小さい方の送風機（灰色）は床部に、大きい方の送風機（緑色）は胴体部に
つなげて使用してください。
- (4) 送風時は各排気筒を送風機に結んでおいてください。
- (5) 完全にふくらむの確認してください。（所要時間約10分）
- (6) 使用中は、常時送風してください。
- (7) 送風機は起動中、騒音を発生しますので、近隣の迷惑とならない場所を選んで本体を設置ください。

4. 使 用 上 の 注 意 点

- (1) 出入り口は、中の空気が激しく排出されているので、出入りには十分注意してください。
- (2) 吸込口に吸い込まれる危険及び排出口から誤って吸引した異物が飛び出す危険があるので、回転中の送風機に、人の顔や手及び着衣や物を近づけないよう十分注意してください。
- (3) 送風が停止すると本体の空気が抜け萎んでしまうので、空気及び電源の供給ラインに異常がないか十分注意してください。万一の場合には、速やかに中にいる子供を本体から出させてください。
- (4) 転倒や浮き上がりの可能性があることから、強風時の使用は大変危険ですので、気象庁発表の注意報・警報に注意し、急激な気象状況の変化に十分注意してください。目安としては瞬間風速 10 m/s を超えた場合には、運営を中断しエア遊具の空気を抜いてください。
- (5) 土足での出入りは禁止としてください。
- (6) 使用中は、責任の持てる体制で常時係員を付けてください。

5. 使 用 後 の お 願 い

- (1) 内側を綺麗に拭いてください。
- (2) 排気筒をほどき、送風機を停止してください。
- (3) 雨に濡れた状態で畳まないでください（乾燥させてから畳んでください）。
- (4) しぼんだら、さらに人力により完全に空気を抜いてください。
できるだけ小さく畳んでください。

6. 当財団ではコミュニティ用具使用についての傷害保険には加入しておりません。
必要に応じご加入をおすすめします。